



Router Set-up

Router Inbetriebnahme



Battery loading & Power on

Akku einsetzen & einschalten



Select language

Sprache auswählen



Select Wi-Fi

Wi-Fi auswählen




Activate

Aktivieren



OPTIONAL



EN

### Router Set-up

Screw the 3 antennas

Connect via the cable to Internet (2)

Plug in power (1)

Check LED status (3)

DE

### Router Inbetriebnahme

Alle 3 Antennen festschrauben

Kabel ans Internet anschließen (2)

Strom anschließen (1)

LED Status prüfen (3)



EN

### Battery Loading & Power on

Install charged battery (1)

Switch on the coatmaster Flex (2)

DE

### Akku einsetzen & einschalten

Aufgeladene Akku einsetzen (1)

coatmaster Flex einschalten (2)



### Select language

čeština  
Deutsch  
English  
Español  
Français  
Italiano  
日本人  
한국어  
Polskie  
Português  
русский  
ไทย  
Türkçe  
中文

EN

### Select language

Select the desire language with the arrow keys

Validate with the OK button

DE

### Sprache auswählen

Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Pfeiltasten aus

Bestätigen Sie mit der OK-Taste

EN

### More details

For more details on coatmaster Flex best practices, check the user manual or YouTube (keyword coatmaster Flex)

DE

### Weitere Hinweise

Weitere Informationen über coatmaster finden Sie im Handbuch oder auf YouTube (Schlüsselwort coatmaster Flex)

### What/Was

### Where/Wo

Set-up Inbetriebnahme	Section 7
Activation Aktivierung	Section 7.6
Settings Einstellungen	Section 8.1
Block	Section 8.3
Application Applikation	Section 8.4
Measurement Messung	Section 8.5
Data Transfer Daten Transfer	Section 8.6

**coatmaster AG**  
 Flugplatzstrasse 5  
 CH-8404 Winterthur  
 Tel +41 52 2120277  
 info@coatmaster.com  
 www.coatmaster.com

QSG Flex EN\_DE - 05-2021



EN

### Select Wi-Fi

If you use a router, this step is skipped

If you use a Wi-Fi network, select the network to connect to (arrow keys and OK button)

Enter and validate the password

DE

### Wi-Fi auswählen

Wenn Sie einen Router verwenden, wird dieser Schritt übersprungen

Wenn Sie ein Wi-Fi-Netzwerk verwenden, wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten (Pfeil und OK-Taste)

Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie es



### Activate your coatmaster flex

Licence Code

Activation Key

EN

### Activation

The licence code and activation key were sent to your purchasing department

Enter them in the appropriate fields and confirm by choosing ok

Your coatmaster Flex is now ready to measure

DE

### Activierung

Der Lizenzcode und der Aktivierungsschlüssel wurden an Ihre Einkaufsabteilung geschickt

Geben Sie sie in die entsprechenden Felder ein und bestätigen Sie mit OK

Ihr coatmaster Flex ist messbereit

coatmaster

# coatmaster Flex Quick start guide

ENGLISH EN  
DEUTSCH DE



coatmaster.com